

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

COLONNE PISCINA IPANEMA E COPACABANA

ART.CL4000 e ART.CL5000

1. Predisporre un pozzetto di ispezione e cementare una guaina corrugata da 6 cm fino al punto di installazione della colonna piscina.
2. Praticare quattro fori con interassi di diametro uguale a quelli della piastra di fissaggio della colonna ed inserire i tasselli per le viti.
3. Predisporre una tubatura di collegamento con terminale maschio da $\frac{1}{2}$ ed allacciarla ai flessibili F da $\frac{1}{2}$ predisposti nella colonna.
4. Fissare la colonna al pavimento con le viti attraverso i fori praticati nel punto (2) e far scorrere le tubature all'interno della guaina corrugata.
5. Aprire l'acqua dal pozzetto.

